

0. Amazon felhasználó regisztrálása

Regisztráljon egy felhasználót az <https://www.amazon.com/> webhelyen. Később ezzel a felhasználói fiókkal tudja kezelni az eszközt.

1. Alexa app letöltése

Az ingyenes Alexa alkalmazással kezelheted riasztásaid, zenéid, okosotthonod és még sok mást.

- Fire OS 3.0 or higher
- Android 4.4 or higher
- iOS 8.0 or higher

Az Alexa alkalmazás letöltéséhez menjen a mobilkészítőn lévő alkalmazásboltba, és keressen rá az "Alexa alkalmazásra". Ezután válassza ki és töltsse le az alkalmazást.

A Wi-Fi-kompatibilis számítógépen a Safari, a Chrome, a Firefox, a Microsoft Edge vagy az Internet Explorer (10 vagy annál magasabb) webhelyen is megtalálhatja a <https://alexa.amazon.com> webhelyet.

2. Kapcsolja be az Echo-t.

Helyezze az Echo-t egy központi helyre (legalább 20 centiméterre bármely falról és ablakról). Ezután dugja be a mellékelt tápegységet Echo-t, majd egy tápkábellel. Az Echo fénygyűrű kékre változik, majd narancssárgán. Amikor a fény narancssárgává változik, Alexa köszönti.

Megjegyzés: Más USB tápegységek, például telefon töltők, nem elegendő tápfeszültséget biztosítanak az Echo számára.

3. Csatlakoztassa az Echo egy Wi-Fi hálózathoz.

Az Alexa alkalmazásban kövesse az Echo egy Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásához szükséges utasításokat.

4. Ha a beállítási folyamat nem indul el automatikusan, nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék Akció gombját addig, amíg a fénygyűrű narancssárga színű lesz. Ezután nyissa meg az Alexa alkalmazást, és a menüből válassza az Alexa Eszközök> Alexa eszköz hozzáadása lehetőséget.

5. Ha az eszköz nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, akkor indítsa újra az eszközt, és húzza ki újra az eszközt. Ha még mindig problémái vannak, állítsa alaphelyzetbe a készülék gyári beállításait, és állítsa újra. További információért lépjen az Echo eszköz visszaállításához.

6. Beszélj Alexával.

Most használhatja az Echo eszközt. Az induláshoz mondja ki a szót ébredjen, és természetesen beszéljen Alexa-nak. Az Echo eszköz alapértelmezés szerint válaszol az "Alexa" ébresztési szóra, de bármikor módosíthatja. Az ébresztő szó hangosításával meg lehet mondani: "Az ébresztőszó megváltoztatása". Ezt a változást az Alexa alkalmazásban is elvégezheti, menjen a menübe és választhatja az Alexa eszközöket. Válassza ki az Echo eszközt, majd válassza a Wake word elemet.

Nyelv megváltoztatása:

1. Alexa app vagy webhely megnyitása: <https://alexa.amazon.com>
2. Settings > XYs Echo/Echo Dot
3. Language