

# Használati útmutató

## SMART (Wi-fi) FAIRY LIGHT LED

AV-SSL-DRGB05-10M

AV-SSL-DRGB06-10M

### Vezérlő

Kattintson kétszer a fény ki/be kapcsolásához.

Tartsa lenyomva 5 másodpercig és a vezérlő elkezd a WIFI konfigurációt.

A gomb rövid lenyomásával elindul az előre programozott jelenetek váltakozása.

### Távírányító (16 gombos) használata

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Be/kikapcsolás (ON/OFF)                 | Kattintson a LED eszköz ki/be kapcsolásához.                            |
| Zene (Music)                            | Kattintson a zene mód eléréséhez.                                       |
| Lejátszás/Megállítás (Play/Pause)       | Kattintson a lejátszáshoz/megállításhoz.                                |
| Automata mód (AUTO)                     | Kattintson az automata jelenetek mód eléréséhez.                        |
| Sebesség +/- (Speed)                    | Jelenet sebességének szabályozása                                       |
| Mód +/- (MODE)                          | Váltás a jelenetek között                                               |
| Fényerő +/- (Brightness)                | Kattintson a fényerőszabályzáshoz                                       |
| Színhőmérséklet +/- (Color Temperature) | Kattintson a 32 színes jelenet váltáshoz vagy a 12 fehér mód váltáshoz. |
| RGBW                                    | Kattintson a színek kiválasztásához. R=piros, G=zöld, B=kék, W=fehér    |

### Applikáció beállítása

#### 1. lépés

Olvassa be a QR kódot vagy keressen rá a Smart Life vagy a TUYA Smart applikációra az App store-ban vagy a Google Play áruházban az applikáció letöltéséhez. Majd telepítse fel az applikációt iOS/Androidos készülékére.

A készülék rendszer követelménye: Verziószám minimum Android 5.0 és iOS 9.0

#### 2. lépés

Nyissa meg a Smart Life vagy a TUYA Smart applikációt készülékén, kattintson a Sign Up felíratra fiókjának létrehozásához, amely során egy email címre lesz szüksége (Amennyiben rendelkezik fiókkal, lépjen be.). Igazolja vissza az emailben kapott ellenőrző kódot.

#### 3. lépés

Lépjen be fiókjába és kövesse az applikációban szereplő utasításokat a fiók (OTTHON/Család) beállításához, majd kövesse a további utasításokat a termékek hozzáadásához.

## **Gyors mód a felprogramozáshoz (EZ mode)**

1. Csatlakozás előtt kérjük bizonyosodjon meg, hogy okos készüléke sikeresen csatlakozott-e helyi wifi (2.4 GHz) hálózathoz.
2. A gyors mód (EZ mode) használatához ellenőrizze, hogy a LED gyorsan villog-e. Amennyiben nem, a részletes leírásáért olvasson tovább a „Hogyan állítható be a szalag gyors villogása felprogramozáshoz?” részhez.
3. Nyissa meg az applikációt és kattintson a + jelre az új világítási eszközök hozzáadásához.
4. Kövesse az applikáció utasításait a helyi Wi-fi hálózathoz való csatlakozáshoz. Kérjük vegye figyelembe, hogy az eszköz 2.4 GHz-es wifi hálózaton működik.
5. Miután csatlakozott a hálózathoz, kattintson a kész gombra (Completed).
6. Mostantól tudja vezérelni a csatlakoztatott világítási eszközeit.

## **Normál felprogramozás**

1. Csatlakozás előtt kérjük bizonyosodjon meg, hogy okos készüléke sikeresen csatlakozott-e helyi wifi (2.4 GHz) hálózathoz.
2. A normál felprogramozáshoz ellenőrizze, hogy a LED lassan villog-e. Amennyiben nem, a részletes leírásáért olvasson tovább a „Hogyan állítható be a szalag lassú villogása felprogramozáshoz?” részhez.
3. Kattintson a + jelre az applikáció jobb felső sarkában.
4. Válassza ki a világítási eszköz típusát és kattintson a normál módú hozzáadáshoz.
5. Nyissa meg a Wi-fi beállításokat és válassza ki a Smart-LIF-XXX hálózatot.
6. Miután sikeresen csatlakozott az applikációban kattintson a kész gombra (Completed).

## **Hogyan állítható be a LED gyors villogása felprogramozáshoz?**

### **1. verzió**

1. lépés – helyezze áram alá az eszközt
2. lépés – Kapcsolja ki (>5 mp) – be (<5 mp) – ki (>5 mp) – be (<5 mp) – ki (>5 mp) -be
3. lépés – Ezt követően ellenőrizze, hogy a termék gyorsan villog.

### **2. verzió (ha a vezérlő rendelkezik gombbal)**

1. lépés – helyezze áram alá az eszközt
2. lépés – Tartsa lenyomva a vezérlőn lévő gombot 5 másodpercig.
3. lépés – Ezt követően ellenőrizze, hogy a termék gyorsan villog.

### **3. verzió**

1. lépés – helyezze áram alá az eszközt
2. lépés – Tartsa lenyomva a távirányítón lévő ON gombot 5 másodpercig.
3. lépés – Ezt követően ellenőrizze, hogy a termék gyorsan villog.

## Hogyan állítható be a LED lassú villogása felprogramozáshoz?

### 1. verzió

1. lépés – helyezze áram alá az eszközt
2. lépés – Kapcsolja ki (>5 mp) – be (<5 mp) – ki (>5 mp)- be (<5 mp) – ki (>5 mp) -be
3. lépés – Ezt követően ellenőrizze, hogy a termék gyorsan villog.
4. lépés - Kapcsolja ki (>5 mp) – be (<5 mp) – ki (>5 mp)- be (<5 mp) – ki (>5 mp) -be , amíg az eszköz nem kezd el lassan villogni.

### 2. verzió (ha a vezérlő rendelkezik gombbal)

1. lépés – helyezze áram alá az eszközt
2. lépés – Tartsa lenyomva a vezérlőn lévő gombot 5 másodpercig.
3. lépés – Ezt követően ellenőrizze, hogy a termék gyorsan villog.
4. lépés - Tartsa lenyomva a vezérlőn lévő gombot 5 másodpercig, amíg az eszköz nem kezd el lassan villogni.

### 3. verzió

1. lépés – helyezze áram alá az eszközt
2. lépés – Tartsa lenyomva a távirányítón lévő ON gombot 5 másodpercig.
3. lépés – Ezt követően ellenőrizze, hogy a termék gyorsan villog.
4. lépés - Tartsa lenyomva a távirányítón lévő ON gombot 5 másodpercig, azaz amíg az eszköz nem kezd el lassan villogni.

## Amazon Alexa/Google Assistant-hoz való csatlakoztatás

A részletes útmutatóhoz kattintson a ME - More Services menüpontba az Applikáción belül. Kattintson a felajánlott rendszerek közül a hozzáadni kívánt rendszer ikonjára a részletekért.