

## **Mesh fényforrás alaphelyzetbe állítása (RESET)**

### **1.45 verzió számtól**

1. Kapcsoljuk ki a fényforrást 30 mp-re
2. Kapcsoljuk be 2 mp-re
3. Kapcsoljuk ki 3 mp-re
4. Kapcsoljuk be 2 mp-re
5. Kapcsoljuk ki 3 mp-re
6. Kapcsoljuk be 8 mp-re
7. Kapcsoljuk ki 3 mp-re
8. Kapcsoljuk be

Vagyis röviden:

Miután 30 mp-re kikapcsoltuk a fényforrást, kapcsoljuk be/ki röviden 2-szer, (2-3 mp), majd kapcsoljuk be/ki hosszan 1-szer (8 mp), majd újra be.

Ha elkezd fehér fénnel villogni, akkor sikerült visszaállítani a fényforrásunkat alaphelyzetbe.