



Felhasználói kézikönyv

Modell: H61 C2

Govee RGBIC LED Neon Rope Light
asztalokhoz


Bevezetés

Köszönjük, hogy a Govee RGBIC LED Neon Rope Light-ot választotta az íróasztalokhoz. A 2 méteres neon szalagfény támogatja a Bluetootht, hangvezérlést (Alexa/Google Assistant), amelyekkel RGBIC fényhatásokkal magasabb szintre emelheti az íróasztalok dekorációját.

Amit kap

LED neon szalag	1
Adapter	1
Felhasználói kézikönyv	1
Szervizkártya	1
Belső sarokfedél	1
Végzáró sapka	1

Egy pillantás



Kapcsolja ki/be a fényt.

Nyomja meg a gombot a 9 szín közötti váltáshoz.

Nyomja meg a zenei üzemmódba való belépéshez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a 6 fényerőszintet.

A készülék telepítése

Telepítés előtt


1. Csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a csomagolási listán felsorolt összes elemet.
2. Kapcsolja be a neonkötéllámpát, és ellenőrizze, hogy világít-e

Telepítési lépések

1. Törölje át a felületet, hogy meggyőződjön róla, hogy tiszta és száraz.



2. Ha az íróasztala L alakú (vagy belső sarokkal rendelkezik), kérjük, először ragassza a belső sarokfedelelet a sarokra. Erősen nyomja meg a belső szögletes burkolatot 10 másodpercig, hogy biztosan a sarokhoz tapadjon.




3. Húzza le a védőfóliát, és óvatosan, apránként ragassza a szalaggal ellátott fényt a szélekre. Határozottan nyomja meg a LED fényt 10 mp-ig, különösen a sarkoknál, hogy biztosan jól tapadjon az élekhez.



4. Húzza le a vezérlődoboz védőfóliáját, és ragassza fel. A legjobb zenei hatások elérése érdekében helyezze a vezérlődobozt a zeneforrás közelébe.



5. Kapcsolja be a neonszalag fényét, és kezdje el használni.



A készülék párosítása a Govee Home alkalmazással

Amire szüksége van

- A 2,4 GHz-es és 802.11 b/g/n sávokat támogató Wi-Fi router. Az 5GHz nem támogatott.
- iOS 8.0 (vagy újabb) vagy Android 4.3 (vagy újabb) operációs rendszert futtató okostelefon vagy táblagép.

Párosítási utasítások

- Töltse le a Govee Home alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Play-ből (Android-eszközök).
- Kapcsolja be a Bluetooth-t az okostelefonján.
- Nyissa meg az alkalmazást, koppintson a "+" ikonra a jobb felső sarokban, és keresse meg a "H61 C2" szót.
- Tapintson a készülék ikonjára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.



A készülék hanggal történő vezérlése

1. Nyissa meg az alkalmazást, majd koppintson a készülék ikonjára a részletes oldalra való belépéshez.
2. Koppintson a jobb felső sarokban lévő beállítás ikonra.
3. Válassza ki a használati útmutatót és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék hanggal történő vezérléséhez.

Műszaki adatok

Tápfeszültség bemenet (adapter)	1 00-240 VAC 50/60Hz
Tápfeszültség bemenet (LED szalagfény)	24 VDC 1A
Fénymegjelenítő technológia	RGBIC
Hosszúság	2m / 6.56ft
Vezérlési módszer	APP, vezérlődoboz, hangvezérlés

Hibaelhárítás

1. A ragasztónak gyenge a megtartása
 - Győződjön meg róla, hogy a szerelési felület tiszta és száraz.
 - Ragasztás után szorosan nyomja rá a csíkot.
2. Nem tud csatlakozni a Bluetooth-hoz.
 - Ne hagyja ki a Bluetooth-kapcsolatot az alkalmazásban.
 - Győződjön meg róla, hogy az okostelefonján a Bluetooth be van kapcsolva.
 - Előfordulhat, hogy az okostelefonja nem kompatibilis a Govee Otthoni alkalmazással. Próbáljon meg egy másik okostelefont használni és újrakapcsolódni.
 - Kapcsolja ki a neonszalag fényeit és az okostelefon Bluetooth-ját, majd kapcsolja be, majd próbálja meg újra.
 - Győződjön meg róla, hogy okostelefonja a csatlakoztatáskor 1 m/3,28 lábön belül van a neonlámpákhoz.

- Távolítsa el minden olyan akadályt, amely a neonkötéllámpák és az okostelefonja között van.

3. A neon kötéllámpák nem jelenítik meg a teljes kiválasztott szint / egyes LED-gyöngyök nem világítanak.

- A termék gyors cseréje érdekében forduljon a Govee ügyfélszolgálatához.

4. Nem tudom szinkronizálni a neonszalag fényeit a zeném ütemére.

- Vigye közelebb a vezérlődobozt a zeneforráshoz.
- Tisztítsa meg a mikrofont a vezérlődobozon, majd próbálja meg újra.

5. Nem tud csatlakozni a Wi-Fi-hez.

- Ne hagyja ki az alkalmazásban a Wi-Fi csatlakozási lépéseket.
- Az 5GHz-es hálózat nem támogatott. Kérjük, állítsa a routert 2,4 GHz-ra, majd állítsa vissza.
- Csatlakoztassa a telefont a Wi-Fi hálózathoz, és ellenőrizze, hogy a hálózat jól működik-e.
- Győződjön meg róla, hogy a helyes Wi-Fi nevet és jelszót adta meg.
- Módosítsa a Wi-Fi jelszót rövidre. 8 szám és betű javasolt.
- Csatlakoztassa a telefonjában lévő hotspotot a neonkötéllámpákhoz, és ellenőrizze, hogy a router működik-e a neonkötéllámpákkal.

6. Nem tud csatlakozni az Alexához.

- Húzza ki a neonkötéllámpák minden csatlakozó részét, és határozottan csatlakoztassa őket újra.
- Csatlakoztassa újra a telefont a Wi-Fi-hez.
- Húzza ki az adapter csatlakozóját, majd dugja be újra.

Ügyfélszolgálat

 **Garancia: 12 hónapos korlátozott garancia**

 **Támogatás: Élethosszig tartó technikai támogatás**

 **Email: support@govee.com**

 **Official Website: www.govee.com**

 **@Govee**  **@govee_official**  **@govee.official**  **@Goveeofficial**

 **@Govee.smarthome**

Megfelelőségi információk

EU-megfelelőségi nyilatkozat:

A Shenzhen Qianyan Technology LTD ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példánya online elérhető a www.govee.com/ weboldalon.

EU-s kapcsolattartási cím:

SUNRISE MOMENTS LIMITED

(E-mail: info@sunrisemoments.com)

1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The
Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Írország, D08VAP9

Egyesült Királyság Megfelelőségi nyilatkozat:

A Shenzhen Qianyan Technology LTD ezúton kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2017. évi rádióberendezésekről szóló szabályzat alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A brit megfelelőségi nyilatkozat egy példánya online elérhető a www.govee.com/ weboldalon.

	Bluetooth"	Wi-Fi
Frekvencia	2.4GHz	2.4GHz
Maximális teljesítmény	< 1 0dBm	<20dBm



Környezetbarát ártalmatlanítás

A régi elektromos készülékeket nem szabad a maradék hulladékkal együtt, hanem külön kell ártalmatlanítani. A kommunális gyűjtőhelyen történő ártalmatlanítás magánszemélyeken keresztül ingyenes. A régi készülékek tulajdonosa felelős azért, hogy a készülékeket ezekhez a gyűjtőpontokhoz vagy hasonló gyűjtőpontokhoz vigye. ezzel a kis személyes erőfeszítéssel Ön hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a mérgező anyagok kezeléséhez.

Csak hangulatvilágításhoz. Nem megvilágításra.

Ez a készülék nem cserélhető fényforrást használ. Amikor a fényforrás eléri élettartamának végét, ezt a készüléket ki kell cserélni.

A fényforrás vagy a különálló vezérlőberendezés nem használható más alkalmazásokban.

Ne csatlakoztassa a kötéllámpát a tápegységhez, amíg az a csomagolásban van vagy tekercsre van tekerve;

Ne használja a kötéllámpát, ha az le van takarva vagy felületbe van süllyesztve; Ne nyissa ki vagy vágja el a kötéllámpát.

A fajtogatás veszélyének csökkentése érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira van.



CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA

A Govee védjegyet a Shenzhen Qianyan Technology LTD. Szerzői jog Oc2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD. Minden Jog Fenntartva.



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesd

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

echets.fr



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com